

# セカンダリセッション接続設定マニュアル

## セカンダリセッション接続とは？

本製品は、同時に複数のPPPoE接続相手先との通信が可能なセカンダリセッション接続（マルチセッション）に対応しました。これは1つのWANアクセス機器（ブロードバンドルータなど）が、複数のPPPoEアカウントを使ってそれぞれ異なるネットワークに接続できる機能です。本製品は、最大2つのPPPoEセッションに同時接続することができます。（PPPoE 2セッションサポート）

## セカンダリセッション接続設定方法

①左側のサイドメニューから、接続設定をクリックし、接続方式から「PPPoE接続2（セカンダリセッション）」を選択してください。

接続方式 ヘルプ

使用するブロードバンド接続方式を選択してください。

接続方法 PPPoE接続2(セカンダリセッション)

次へ

- 通常接続(DHCP)
- 通常接続(固定IPアドレス)
- PPPoE接続1(プライマリセッション)
- PPPoE接続2(セカンダリセッション)

### PPPoEセカンダリセッション接続設定 ヘルプ

PPPoE接続アカウントを設定します。

PPPoEセカンダリセッション  有効  無効

PPPoEユーザー名

PPPoEパスワード

PPPoEパスワード再入力

②「PPPoEセカンダリセッション」の項目で、「有効」にチェックをつけ、PPPoEユーザー名、PPPoEパスワード欄にセカンダリセッション用のアカウントを入力します。必要に応じて他の項目の設定を行ってください。左はNTT東日本のフレッツスクウェアをご利用の際の入力例です。

③セカンダリセッション接続ルールを設定します。送信先の種類を選択して下さい。接続先をIPアドレスで指定する場合は「送信先アドレス」を選択して接続先のIPアドレスを入力し、サブネットマスクを隣のプルダウンから指定して下さい。接続先をURLで指定したい時は、「DNSクエリ」を選択して下さい。通常は、こちらの方が良く使われると思われます。DNSクエリの設定方法は右下の表をご参照下さい。例はNTT東日本のフレッツスクウェアをご利用の際の入力例です。

注) "www.ntt-me.co.jp"宛に送信したい時は、"\*.ntt-me.co.jp"または".ntt-me.co.jp"と入力することになります。ワイルドカード(\*)は、一つのクエリにつき一つのみ使用可能です。例えば、"www.flets"でワイルドカードを使用する際には"\*.flets"となります。

### セカンダリセッション接続ルール ヘルプ

以下のセカンダリセッションルールのいずれか1つに一致する送信先へのパケットは、PPPoEセカンダリセッションを利用します。最高4ルール設定することができます。

セカンダリセッション接続ルール1

送信先の種類を選択 DNSクエリ

送信先アドレス / ネットマスク

DNSクエリ

クエリの例	適合するアドレスの例
.com	abc.com
.abc.com	www.abc.com
abc.com	abc.comのみ
.www.abc.com	xxx.www.abc.com
www.abc.com	www.abc.comのみ
*.jp	abc.jp、def.jpなど