


対応/認定 ADSL 事業者別のインターネット接続設定方法 (内蔵 ADSL モデムを利用時)

① マニュアルの 44、45 ページを参照して、ADSL モデムを使う場合の設定画面を表示させてください
ここで、**モデム設定** メニューをクリックします

フレッツ・ADSL をご利用の場合：

初期値でフレッツ・ADSL を利用する設定になっています。初めてお使いの場合は、① をスキップし②へお進みください。



① ADSL モード基本設定

ADSL サービス形態に応じて

「G.lite (1.5Mbps レート) 優先」または
「G.dmt (8Mbps レート) 優先」を選択します

② ATM 仮想伝送経路の設定

	VPI	VCI
フレッツ・ADSL	0	32
イー・アクセス	0	32
J-DSL	0	32

③ ATM カプセル化方式の設定

フレッツ・ADSL	LLC方式
イー・アクセス	VC マルチプレクス方式
J-DSL	VC マルチプレクス方式

設定が終わりましたら、**保存** をクリックしてください

注：ここで再起動の指示がですが、再起動する必要はございません。

② 次に、マニュアルの 46、48、50、52 ページを参照して、**基本設定** メニューをクリックして接続方法を選択してください

フレッツ・ADSL	PPPoE方式(端末型)
イー・アクセス	PPPoA方式(端末型)
J-DSL	PPPoA方式(端末型)

フレッツ・ADSL をご利用の場合：

ここで、プロバイダにより割り当てられたユーザー名とパスワードおよび DNS サーバ 1 を入力してください
また、ご利用のプロバイダによってはサービス名、アクセスコンセントレータ、DNS サーバ 2、ドメイン名を指定されることがありますので、入力してください。指定がない場合は、入力する必要はありません。

イー・アクセス/J-DSL をご利用の場合：

ここで、プロバイダにより割り当てられたユーザー名とパスワードを入力してください

また、ご利用のプロバイダによっては DNS サーバ 1、DNS サーバ 2、ドメイン名を指定されることがありますので、入力してください。指定がない場合は、入力する必要はありません。

DNS サーバ 1、DNS サーバ 2、ドメイン名を入力する場合で、DNS サーバアドレスなどがわからない場合はご契約のプロバイダにお問い合わせください。

設定が終わりましたら、**保存** をクリックしてください

③ 最後に、画面指示にしたがい、**再起動** をクリックしてください