

Windows XP
------------

## &lt; 注意 &gt;

- ・ Windows の CD-ROM が必要になる場合があります。 事前に用意されることをお勧めします。
- ・ 「今すぐ再起動しますか? 」 というダイアログが表示された場合は [いいえ] を選択してください。  
 [はい] を選択すると、削除が正常に行われな場合があります。
- ・ ドライバが正常にインストールされていなかったり [デバイス マネージャ] からの項目削除等により  
本手順書通りにならない場合があります。(ファイルや項目が存在しない など)  
その場合には、その手順を無視して次へお進みください。
- ・ の箇所は、レジストリ情報の削除手順です。通常、削除する必要はありません。  
削除される場合は、お客様の責任のもとで行っていただきますようお願いいたします。(サポート対象外)

## 1. Windows を起動します。

管理者権限でログオンしてください。

## 2. パソコンに本製品を取り付けます。

ドライバのインストールが始まった場合には、[キャンセル] してください。

3. [スタート] [コントロール パネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [システム] [ハードウェア]  
[デバイス マネージャ] [モデム] を開き、次の項目を削除します。

MN128 シリーズ (USB)

[その他のデバイス] や [不明なデバイス] に表示されていた場合も、削除してください。

## 4. [スタート] を右クリックし、[エクスプローラ] を開きます。

## 5. (メニューバー) [表示] or [ツール] [フォルダ オプション] [表示] を開き、次のように設定します。

- ・ 「すべてのファイルを表示する」 選択する
- ・ 「登録されているファイルの拡張子は表示しない」 チェックをはずす

項目名は Windows やシステム (Internet Explorer ) のバージョンによって異なる場合があります。

## 6. [WINDOWS ] [inf ] を開きます。

[inf ] が表示されない場合は、エクスプローラを開きなおしてください。

7. OEM0.INF , OEM1.INF , ... を順に開き、MDMMN128.INF と同じ内容のものを探して  
そのファイル (OEMxx.INF ) を削除します。

MDMMN128.INF は、ドライバをインストールした元の場所 (本製品の CD-ROM など) にあります。

本手順書の3枚目も参照してください。

xx は環境によって異なります。

(次のページへ続きます)

Windows XP
------------

8. 手順 7. で削除した INF ファイルと同じ xx の OEMxx.PNF を削除します。

9. [スタート] [ファイル名を指定して実行] を開き、名前入力フィールドに「REGEDIT」と入力して [OK] を押します。

10. [HKEY\_LOCAL\_MACHINE] [SYSTEM] [CurrentControlSet] [Enum] [USB] を開き、 [Vid\_07c8&Pid\_xxxx] を選択します。

xxxx は環境によって異なります。

11. (メニューバー) [編集] [アクセス許可] を開いて [Everyone] を選択し、「アクセス許可」の [フル コントロール] [許可] を選択して [OK] を押します。

12. [Vid\_07c8&Pid\_xxxx] を削除します。

13. [HKEY\_LOCAL\_MACHINE] [SYSTEM] [CurrentControlSet] [Hardware Profiles] [Current] [System] [CurrentControlSet] [Enum] [USB] を開き、次のキーを削除します。

Vid\_07c8&Pid\_xxxx

xxxx は環境によって異なります。

14. Windows を終了し、本製品を取り外します。

以上です。

NTT-ME MN128-SOHO技術サポートセンタ

URL <http://www.ntt-me.co.jp/mn128/>

TEL 0570-055128 , 03-5675-7956

FAX 0570-056128

FAX情報サービス 0120-128078

Windows XP

MDMMN128.INF の内容

---

```
; UNIMODEM5 ISDN INF MDMMN128.inf
; Copyright 1999 Microsoft Co.,Ltd.
; Copyright 1999-2000 NTT-ME CORPORATION
;
; history: 2000.04.06 add ISDN3 MN128-SOHO PAL ID
;           2000.08.16 add MN128-SOHO Slotin
;
```

[Version]

DriverVer =10/06/1999,5.00.2157.0

LayoutFile=Layout.inf

Signature="\$CHICAGO\$"

Class=Modem

ClassGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

;Provider=%V\_MS%

Provider=%Mfg%

[Manufacturer]

%Mfg% = Models

[ControlFlags]

ExcludeFromSelect=USB¥VID\_07C8&PID\_0202

[DestinationDirs]

FakeModemCopyFileSection=12

DefaultDestDir=12

[Models]

%ISDN1% = ISDN2,UNIMODEM1AB6C48F ;MN128-V3

%ISDN1% = ISDN2,UNIMODEM6B463F11 ;MN128-SOHO

%ISDN1% = ISDN1,UNIMODEMEF6F508B ;MN128

%ISDN2% = ISDN3,USB¥VID\_07C8&PID\_0202 ;MN128-SOHO PAL

%ISDN2% = ISDN3,USB¥VID\_07C8&PID\_0102 ;MN128-SOHO Slotin (USB)

(以下略)

---