

「MN SS-LAN CARD 11 HQ」ドライバの削除手順(1/2)

< CD-ROM 第2版 / 第3版対応 >

Windows XP

< 注意 >

- ・WindowsのCD-ROMが必要になる場合があります。事前に用意されることをお勧めします。
- ・「今すぐ再起動しますか?」というダイアログが表示された場合は[いいえ]を選択してください。[はい]を選択すると、削除が正常に行われれない場合があります。
- ・ドライバが正常にインストールされていなかったり、[デバイスマネージャ]からの項目削除等により、本手順書通りにならない場合があります。(ファイルや項目が存在しないなど)
その場合には、その手順を無視して次へお進みください。
- ・!!の箇所は、レジストリ情報の削除手順です。通常、削除する必要はありません。
削除される場合は、お客様の責任のもとで行っていただきますようお願いいたします。(サポート対象外)

1. Windowsを起動します。
管理者権限でログオンしてください。
2. パソコンに本製品を取り付けます。
ドライバのインストールが始まった場合には、[キャンセル]してください。
3. [スタート] [コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [システム] [ハードウェア]
[デバイスマネージャ] [ネットワークアダプタ]を開き、次の項目を削除します。
NTT-ME SS-LAN Card11 HQ
[その他のデバイス]や[不明なデバイス]に表示されていた場合も、削除してください。
4. [スタート]を右クリックし、[エクスプローラ]を開きます。
5. (メニューバー)[表示]or[ツール] [フォルダオプション] [表示]を開き、次のように設定します。
 - ・「すべてのファイルを表示する」 選択する
 - ・「登録されているファイルの拡張子は表示しない」 チェックをはずす項目名はWindowsやシステム(Internet Explorer)のバージョンによって異なる場合があります。
6. [WINDOWS] [system32]を開き、次のファイルを削除します。
PRISMCFG.cpl
PRISMIOC.dll
PRISMRES.dll
PRISMSTA.exe
7. [WINDOWS] [system32] [drivers]を開き、次のファイルを削除します。
PRISMIOC.dll
PRISMNDS.sys
PRISMRES.dll
PRISMSTA.exe
PRISMUSB.sys
(次のページへ続きます)

「MN SS-LAN CARD 11 HQ」ドライバの削除手順(2/2)

< CD-ROM 第2版 / 第3版対応 >

8. [WINDOWS] [inf]を開き、次のファイルを削除します。

[inf]が表示されない場合は、エクスプローラを開きなおしてください。

PRISMNIC.inf
PRISMNIC.PNF

続いて OEM0.INF , OEM1.INF , ...を順に開き PRISMNIC.INF と同じ内容のものを探し次のファイルを削除します。

OEMxx.INF
OEMxx.PNF

PRISMNIC.INF は、ドライバをインストールした元の場所(本製品の CD-ROM など)にあります。

xx は環境によって異なります。

9. [WINDOWS] [Prefetch]を開き、次のファイルを削除します。

PRISMSTA.EXE-xxxxxxx.pf

xxxxxxxは環境によって異なります。

:: 10. [スタート] [ファイル名を指定して実行]を開き、名前入力フィールドに「REGEDIT」と入力して

:: [OK]を押します。

::

:: 11. [HKEY_LOCAL_MACHINE] [SYSTEM] [CurrentControlSet] [Enum]

:: [PCMCIA]を開き、[NTT-ME-SS-LANCard11HQ-xxxx]を選択します。

:: は環境によって異なります。xxxx

::

:: 12. (メニューバー) [編集] [アクセス許可]を開いて[Everyone]を選択し、

:: 「アクセス許可」の[フルコントロール] [許可]を選択して[OK]を押します。

::

:: 13. [NTT-ME-SS-LANCard11HQ-xxxx]を削除します。

::

:: 14. [HKEY_LOCAL_MACHINE] [SYSTEM] [CurrentControlSet] [Services]を開き、

:: 次のキーを削除します。

:: PRISM

15. Windowsを終了し、本製品を取り外します。

以上です。

NTT-ME MNテクニカルセンタ
URL <http://www.ntt-me.co.jp/mn/>
TEL 0570-055128 , 03-5550-8420
FAX 0570-056128 , 03-5550-8545