

Windows 98SE , Me

< 注意 >

- ・ Windows の CD-ROM が必要になる場合があります。事前に用意されることをお勧めします。
- ・ 「今すぐ再起動しますか? 」というダイアログが表示された場合は [いいえ] を選択してください。
[はい] を選択すると、削除が正常に行われな場合があります。
- ・ ドライバが正常にインストールされていなかったり [デバイス マネージャ] からの項目削除等により本手順書通りにならない場合があります。(ファイルや項目が存在しないなど)
その場合には、その手順を無視して次へお進みください。
- ・ この箇所は、レジストリ情報の削除手順です。通常、削除する必要はありません。
削除される場合は、お客様の責任のもとで行っていただきますようお願いいたします。(サポート対象外)

1. Windows を起動します。

2. パソコンに本製品を取り付けます。

ドライバのインストールが始まった場合には [キャンセル] してください。

3. [スタート] [設定] [コントロールパネル] [システム] [デバイスマネージャ] [WDM] を開き、次の項目を削除します。

MN128-SOHO PAL (USB)

[その他のデバイス] や [不明なデバイス] に表示されていた場合も、削除してください。

4. [スタート] を右クリックし、[エクスプローラ] を開きます。

5. (メニューバー) [表示] or [ツール] [フォルダ オプション] [表示] を開き、次のように設定します。

- ・ 「すべてのファイルを表示する」 選択する
- ・ 「登録されているファイルの拡張子は表示しない」 チェックをはずす

項目名は Windows やシステム (Internet Explorer) のバージョンによって異なる場合があります。

6. [Windows] [Inf] [Other] を開き、次のファイルを削除します。

NTT-ME CORPORATIONmnusbcd.inf

NTT-ME CORPORATIONmdmme.inf

7. [スタート] [ファイル名を指定して実行] を開き、名前入力フィールドに「REGEDIT」と入力して [OK] を押します。

(次のページへ続きます)

Windows 98SE , Me

8. [HKEY_LOCAL_MACHINE] [Enum] [USB] を開き、次のキーを削除します。
VID_07C8 & PID_XXXX
XXXX は環境によって異なります。
9. [HKEY_LOCAL_MACHINE] [System] [CurrentControlSet] [Services]
[Class] [WDM] 内にある [0000] , [0001] , ... を順に開き、 [DriverDesc] の
値が 「MN128-SOHO PAL (USB)」 となっているものを探して そのキー ([00xx])を削除します。
xx は環境によって異なります。

10. Windows を終了し、本製品を取り外します。

以上です。