

Windows XP

< 注意 >

- Windows の CD-ROM が必要になる場合があります。事前に用意されることをお勧めします。
- 「今すぐ再起動しますか?」というダイアログが表示された場合は [いいえ] を選択してください。
[はい] を選択すると、削除が正常に行われな場合があります。
- ドライバが正常にインストールされていなかったり [デバイス マネージャ] からの項目削除等により本手順書通りにならない場合があります。(ファイルや項目が存在しないなど)
その場合には、その手順を無視して次へお進みください。
- の箇所は、レジストリ情報の削除手順です。通常、削除する必要はありません。
削除される場合は、お客様の責任のもとで行っていただきますようお願いいたします。(サポート対象外)

1. Windows を起動します。

管理者権限でログオンしてください。

2. パソコンに本製品を取り付けます。

ドライバのインストールが始まった場合には、[キャンセル] してください。

3. [スタート] [コントロール パネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [システム] [ハードウェア]
[デバイス マネージャ] [モデム] を開き、次の項目を削除します。

MN128 シリーズ (USB)

[その他のデバイス] や [不明なデバイス] に表示されていた場合も、削除してください。

4. [スタート] [ファイル名を指定して実行] を開き、名前入力フィールドに「REGEDIT」と入力して
[OK] を押します。5. [HKEY_LOCAL_MACHINE] [SYSTEM] [CurrentControlSet] [Enum]
[USB] を開き、[Vid_07c8&Pid_xxxx] を選択します。

xxxx は環境によって異なります。

6. (メニューバー) [編集] [アクセス許可] を開いて [Everyone] を選択し、「アクセス許可」の
[フル コントロール] [許可] を選択して [OK] を押します。

7. [Vid_07c8&Pid_xxxx] を削除します。

8. Windows を終了し、本製品を取り外します。

以上です。

NTT-ME MN128-SOHO技術サポートセンタ

URL <http://www.ntt-me.co.jp/mn128/>

TEL 0570-055128 , 03-5675-7956

FAX 0570-056128

FAX情報サービス 0120-128078