

Windows 2000

< 注意 >

- ・ Windows の CD-ROM が必要になる場合があります。事前に用意されることをお勧めします。
- ・ 「今すぐ再起動しますか?」というダイアログが表示された場合は [いいえ] を選択してください。
[はい] を選択すると、削除が正常に行われな場合があります。
- ・ ドライバが正常にインストールされていなかったり [デバイス マネージャ] からの項目削除等により
本手順書通りにならない場合があります。(ファイルや項目が存在しないなど)
その場合には、その手順を無視して次へお進みください。
- ・ の箇所は、レジストリ情報の削除手順です。通常、削除する必要はありません。
削除される場合は、お客様の責任のもとで行っていただきますようお願いいたします。(サポート対象外)

1. Windows を起動します。

Administrator 権限でログオンしてください。

2. パソコンに本製品を取り付けます。

ドライバのインストールが始まった場合には、[キャンセル] してください。

3. [スタート] [設定] [コントロール パネル] [システム] [ハードウェア]
[デバイス マネージャ] [ネットワーク アダプタ] を開き、次の項目を削除します。

MN128-SOHO Slotin USB ETHERNET Driver

[その他のデバイス] や [不明なデバイス] に表示されていた場合も、削除してください。

4. [スタート] を右クリックし、[エクスプローラ] を開きます。

5. (メニューバー) [表示] or [ツール] [フォルダ オプション] [表示] を開き、次のように設定します。

- ・ 「すべてのファイルを表示する」 選択する
- ・ 「登録されているファイルの拡張子は表示しない」 チェックをはずす

項目名は Windows やシステム (Internet Explorer) のバージョンによって異なる場合があります。

6. [WINNT] [inf] を開きます。

[inf] が表示されない場合は、エクスプローラを開きなおしてください。

7. OEM0.INF , OEM1.INF , ... を順に開き、NETMNU.SB.INF と同じ内容のものを探して
そのファイル (OEMxx.INF) を削除します。

NETMNU.SB.INF は、ドライバをインストールした元の場所 (本製品の CD-ROM など) にあります。

本手順書の 3 枚目も参照してください。

xx は環境によって異なります。

(次のページへ続きます)

Windows 2000

8. 手順 7.で削除したINF ファイルと同じ xx の OEMxx.PNF を削除します。
9. [WINNT] [system32] [drivers] を開き、次のファイルを削除します。
NETMNU2K.SYS
10. [スタート] [ファイル名を指定して実行] を開き、名前入力フィールドに「REGEDT32」と入力して [OK] を押します。
11. [HKEY_LOCAL_MACHINE] のウィンドウをアクティブにします。
12. [SYSTEM] [CurrentControlSet] [Enum] [USB] を開き、
[Vid_07c8&Pid_xxxx] を選択します。
xxxx は環境によって異なります。
13. (メニューバー)[セキュリティ] [アクセス許可] を開いて [Everyone] を選択し、「アクセス許可」の
[フル コントロール] [許可] を選択して [OK] を押します。
14. [Vid_07c8&Pid_xxxx] を削除します。
15. [SYSTEM] [CurrentControlSet] [Services] を開き、次のキーを削除します。
NETMNU2K
16. Windows を終了し、本製品を取り外します。

以上です。

Windows 2000

NETMNUSE.INF の内容

```
;  
;  
; FILE: NETMNUSE.INF  
; INF for MN128-SOHO Slotin USB ETHERNET  
; copyright (c) 1999-2000, NTT-ME CORPORATION  
;  
; 1999.10.21  
; 2000.7.31 add Win2000 Section  
  
[Version]  
signature = "$Windows NT$"  
Class=Net  
ClassGUID={4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}  
Provider=%NTT-ME%  
  
[Manufacturer]  
%NTT-ME%=NTT-ME  
  
[ControlFlags]  
ExcludeFromSelect=USB&VID_07C8&PID_0101  
  
[NTT-ME]  
%USB_NDIS_DRIVER%=NTT-MEUsbEth,USB&VID_07C8&PID_0101  
  
; *****  
; Win98 Section  
  
[NTT-MEUsbEth]  
AddReg=NETMNUSE.ndi  
DeviceID=USB&VID_07C8&PID_0101  
  
; *****  
; NT section  
  
[NTT-MEUsbEth.NT]  
AddReg = NETMNUSE_Win2K.ndi, NETMNUSE.uninst.AddReg  
Characteristics = 0x84
```

(以下略)