

Windows 98 , 98SE , Me

< 注意 >

- Windows のCD-ROM が必要になる場合があります。事前に用意されることをお勧めします。
- 「今すぐ再起動しますか?」というダイアログが表示された場合は [いいえ] を選択してください。
[はい] を選択すると、削除が正常に行われな場合があります。
- ドライバが正常にインストールされていなかったり [デバイス マネージャ] からの項目削除等により
本手順書通りにならない場合があります。(ファイルや項目が存在しないなど)
その場合には、その手順を無視して次へお進みください。
- の箇所は、レジストリ情報の削除手順です。通常、削除する必要はありません。
削除される場合は、お客様の責任のもとで行っていただきますようお願いいたします。(サポート対象外)

1. Windows を起動します。

2. パソコンに本製品を取り付けます。

ドライバのインストールが始まった場合には [キャンセル] してください。

3. [スタート] [設定] [コントロール パネル] [システム] [デバイス マネージャ]
[ネットワーク アダプタ] を開き、次の項目を削除します。

NTT-ME SS-LAN Card11 HQ

[その他のデバイス] や [不明なデバイス] に表示されていた場合も、削除してください。

4. [スタート] を右クリックし、[エクスプローラ] を開きます。

5. (メニューバー) [表示] or [ツール] [フォルダ オプション] [表示] を開き、次のように設定します。

- 「すべてのファイルを表示する」 選択する
- 「登録されているファイルの拡張子は表示しない」 チェックをはずす

項目名は Windows やシステム (Internet Explorer) のバージョンによって異なる場合があります。

6. [Windows] [System] を開き、次のファイルを削除します。

CW10.SYS

7. [Windows] [Inf] を開き、次のファイルを削除します。

NETCW10.INF

8. [Windows] [Inf] [Other] を開き、次のファイルを削除します。

NTT-ME CORPORATIONNETCW10.INF

(次のページへ続きます)

Windows 98 , 98SE , Me

9. [スタート] [ファイル名を指定して実行] を開き、名前入力フィールドに「REGEDIT」と入力して [OK] を押します。
10. [HKEY_LOCAL_MACHINE] [Enum] [PCMCIA] を開き、次のキーを削除します。
NTT-ME-SS-LANCARD11HQ-xxxx
xxxx は環境によって異なります。
11. [HKEY_LOCAL_MACHINE] [System] [CurrentControlSet] [Services] [Class] [Net] 内にある [0000] , [0001] , ... を順に開き、[DriverDesc] の値が「NTT-ME SS-LAN Card 11 HQ」となっているものを探して そのキー ([00xx]) を削除します。
xx は環境によって異なります。

12. Windows を終了し、本製品を取り外します。

以上です。

NTT-ME 技術サポートセンタ

URL <http://www.ntt-me.co.jp/mn/>

TEL 0570-055128 , 03-5675-7956

FAX 0570-056128

FAX情報サービス 0120-128078