

Windows 2000

< 注意 >

- ・ Windows の CD-ROM が必要になる場合があります。事前に用意されることをお勧めします。
- ・ 「今すぐ再起動しますか?」というダイアログが表示された場合は [いいえ] を選択してください。  
[はい] を選択すると、削除が正常に行われな場合があります。
- ・ ドライバが正常にインストールされていなかったり [デバイス マネージャ] からの項目削除等により  
本手順書通りにならない場合があります。(ファイルや項目が存在しないなど)  
その場合には、その手順を無視して次へお進みください。
- ・ の箇所は、レジストリ情報の削除手順です。通常、削除する必要はありません。  
削除される場合は、お客様の責任のもとで行っていただきますようお願いいたします。(サポート対象外)

1. Windows を起動します。

Administrator 権限でログオンしてください。

2. パソコンに本製品を取り付けます。

ドライバのインストールが始まった場合には、[キャンセル] してください。

3. [スタート] [設定] [コントロール パネル] [システム] [ハードウェア]  
[デバイス マネージャ] [ネットワーク アダプタ] を開き、次の項目を削除します。

MNSSLAN Ethernet PCMCIA

[その他のデバイス] や [不明なデバイス] に表示されていた場合も、削除してください。

4. [スタート] を右クリックし、[エクスプローラ] を開きます。

5. (メニューバー) [表示] or [ツール] [フォルダ オプション] [表示] を開き、次のように設定します。

- ・ 「すべてのファイルを表示する」 選択する
- ・ 「登録されているファイルの拡張子は表示しない」 チェックをはずす

項目名は Windows やシステム (Internet Explorer) のバージョンによって異なる場合があります。

6. [WINNT ] [inf ] を開きます。

[inf ] が表示されない場合は、エクスプローラを開きなおしてください。

7. OEM0.INF , OEM1.INF , ... を順に開き、MNSSLN5.INF と同じ内容のものを探して  
そのファイル (OEMxx.INF ) を削除します。

MNSSLN5.INF は、ドライバをインストールした元の場所 (本製品のフロッピーディスク など) にあります。

本手順書の3枚目も参照してください。

xx は環境によって異なります。

(次のページへ続きます)

Windows 2000

8. 手順 7. で削除した INF ファイルと同じ xx の OEMxx.PNF を削除します。
  9. [WINNT ] [system32 ] [drivers ] を開き、次のファイルを削除します。  
MNSSLN5.SYS
  10. [スタート] [ファイル名を指定して実行] を開き、名前入力フィールドに「REGEDT32」と入力して [OK] を押します。
  11. [HKEY\_LOCAL\_MACHINE] のウィンドウをアクティブにします。
  12. [SYSTEM] [CurrentControlSet] [Enum] [PCMCIA] を開き、  
[NTT-ME-MN128\_SS-LAN\_Card-xxxx] を選択します。  
xxxx は環境によって異なります。
  13. (メニューバー) [セキュリティ] [アクセス許可] を開いて [Everyone] を選択し、「アクセス許可」の  
[フル コントロール] [許可] を選択して [OK] を押します。
  14. [NTT-ME-MN128\_SS-LAN\_Card-xxxx] を削除します。
  15. [SYSTEM] [CurrentControlSet] [Services] を開き、次のキーを削除します。  
MNSSLN5
  16. Windows を終了し、本製品を取り外します。
- 以上です。

Windows 2000

MNSSLN5.INF の内容

---

```
; MNSSLN5.INF
;
; MN128 SS-LAN Card .
;
; (c) Copyright 2000/07/19 NTT-ME Corporation, B.U.G., Inc.
```

```
[version]
signature = "$Windows NT$"
Class = Net
ClassGUID = {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
LayoutFile = layout.inf
Provider = %NTT-ME%
DriverVer = 07/18/2000,1.0.0.0
```

```
[Manufacturer]
%V_MANUF%=PCMCIA
```

```
[PCMCIA]
%PCMCIA.DeviceDesc%=MNSSLANcc.ndi,PCMCIA%NTT-ME-MN128_SS-LAN_Card-F2D7
```

```
[MNSSLANcc.ndi.NT]
Characteristics = 0x84
BusType = 8
AddReg = common.reg,MNSSLANX.ndi.reg
CopyFiles = MNSSLAN.ndis5.CopyFiles
```

```
[MNSSLANcc.ndi.NT.Services]
AddService = MNSSLN5, 2, MNSSLN5.Service, MNSSLN5.EventLog
```

```
[common.reg]
```

```
HKR,Ndi\params\ESSID, ParamDesc, 0, %ESSID%
HKR,Ndi\params\ESSID, type, 0, edit
HKR,Ndi\params\ESSID, LimitText, 0, 32
```

(以下略)

---